



O suporte da parte do setor é parafusado na tampa da caixa de câmbio, ou seja, ele é independente, não havendo a necessidade de mexer na tampa da caixa, apenas soltar este setor original, sacar ele com a barra da direção mecânica e parafusar o setor da orbitrol independente

