



ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BOMBA



Tampa da engrenagem do motor, deve ser retirada e, utilizando os mesmos parafusos originais da tampa, fixar a bomba (flange, orelha e furações compatíveis), encaixando a engrenagem da bomba com a do motor (helicoidal compatível com o sentido de giro)



VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DA BOMBA NO BLOCO

