



Bocal de alimentação e  
respiro do sistema de  
reservatório (usar óleo  
ATF)



Alimentação  
(sucção da bomba)

Retorno (mangueira  
do T da orbitrol)

Orelhas de fixação  
do reservatório  
compatíveis com os  
parafusos da tampa  
do motor do trator  
(que fixam a tampa  
na lataria)



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E RESPIRO DO RESERVATÓRIO

