



OBSERVAÇÕES DE INSTALAÇÃO DO KIT COMANDO FORD:

Suporte do comando fixado no paralamas onde preferir para otimizar o acionamento;

Comando preso no suporte;

Suporte dos engates preso na porção traseira do paralamas ou no parafuso lateral do bloco traseiro com engates presos no suporte:



FIXAÇÃO DO COMANDO:



Exemplo de suporte de comando fixado no paralamas lateral do ford



Exemplo de suporte do comando fixado na furação do assoalho do trator



BUJÃO DE RETORNO DO COMANDO NO LUGAR DA TAMPA DO BLOCO

Retirar a tampa do bloco da caixa de óleo do trator (na parte traseira – atrás do banco) e colocar o Niple de retorno:



Ligar neste niple a mangueira que vai para o "T" do comando = RETORNO DE ÓLEO PARA A CAIXA.

LIGAÇÃO DA PRESSÃO DO COMANDO NA VALVULA DO BLOCO (Embaixo do banco)

Ligar na saída de óleo com pressão da válvula do bloco a mangueira que vai para a entrada "P" do comando = PRESSÃO

