



DETALHES TECNICOS E DIMENSIONAIS DO TERMINAL DE RETORNO DO COMANDO PARA A CAIXA.

NIPLE DE RETORNO FORD 4600



Fixar a mangueira que vai ser rosqueada na saída "T" do comando

Rosquear no bloco, no lugar da tampa da caixa de óleo do trator (parte traseira - atrás do banco).

NIPLE DE RETORNO FORD 5600/6600



Fixar a mangueira que vai ser rosqueada na saída "T" do comando

Rosquear no bloco, no lugar da tampa da caixa de óleo do trator (parte traseira - atrás do banco).

